

Schallwellen-Massager mit Doppelstimulation

ORGASTISCHER TRIP

Der ENIGMA™ Cruise gehört zur nächsten Generation der Schallwellenvibratoren mit Doppelstimulation, wobei er zur Anregung der gesamten Klitoris Schallwellen und zur G-Punkt-Massage kraftvolle Vibrationen verwendet. Das Premium-Silikon absorbiert die Schallwellen, überträgt sie auf die Klitoris und verspricht tiefgehende, doch gleichzeitig sanftere Empfindungen, während der innere Teil zur Stimulation deines G-Punktes synchron vibriert.

SONDERFUNKTIONEN

Die speziell von LELO entwickelte Cruise-Control-Technologie sorgt dafür, dass die Leistung auch dann nicht nachlässt, wenn das Gerät fest an deinen Körper gedrückt wird – für ein vollständig gleichmäßiges und sorgenfreies Erlebnis. Dieser Prozess ist keine zusätzliche Einstellung, sondern läuft gänzlich automatisch ab und beseitigt so den häufigsten mit Vergnügungsprodukten verbundenen Beschwerdegrund.



SENSONIC™-TECHNOLOGIE

Ohne Direktkontakt sorgen die ENIGMA™ Cruise-Schallwellen für schnelle, aber sanfte klitorale Stimulation und enorme Sinnesfreuden.



UNGLAUBLICH WEICHES SILIKON

Extrem weiches Silikon bester Qualität, das sich warm anfühlt.



DOPPELTE ERREGUNG

Regt gleichzeitig die sichtbaren sowie unsichtbaren Teile der Klitoris und den G-Punkt an.



ERGONOMISCHER INNERER STIMULATOR

Vollständig flexibler Stimulationsarm mit ultra-starker Vibration zur Anregung des G-Punktes.

ANWENDUNGSTIPPS:

Stelle sicher, dass ENIGMA™ Cruise entsperrt ist, indem du die beiden Knöpfe „+“ und „-“ 3 Sekunden lang gedrückt hältst, bis das Licht aufleuchtet.

Führe das vaginale Ende ein, nicht zu tief, und platziere das klitorale an der passenden Stelle, bevor du das Gerät einschaltest.

Drücke zum Einschalten auf den „+“-Knopf und drücke ihn dann erneut, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.

Zum Wechsel zwischen den acht Vibrationsmustern drücke auf den (•) -Knopf.

Zur Verringerung der Vibrationsstärke drücke den „-“-Knopf.

Willst du das Gerät ausschalten, dann halte den Knopf „(•)“ etwas länger gedrückt.



VERFÜGBARE FARBEN:



ENIGMA™ Cruise
Black
Produkt-ID: 8618
EAN: 7350075028618



ENIGMA™ Cruise
Deep Rose
Produkt-ID: 8625
EAN: 7350075028625

TECHNISCHE DATEN:

Material: Körperverträgliches Silikon, ABS

Farbe: Deep Rose, Black

Bedienoberfläche: 3-knöpfig mit 2 LEDs

Ausschaltung: Automatisch nach 20 Minuten

Frequenz: 60 Hz / 100 Hz

Akku: Li-Ion 850 mAh 3.7 V

Einsatzzeit: Bis zu 2 Std.

Standby: Bis zu 90 Tage

Größe: 100 x 50 x 185 mm

Einführbare Länge: 140 mm

Gewicht (nur Produkt): 196 g

ANGABEN ZU VERSAND UND VERPACKUNG:

Verpackungsgröße: 241 x 160 x 52 mm

Versandkarton: 260 x 355 x 585 mm

Einheiten pro Endversandkarton: 15